Panasonic[®]

S=7<9F<9+HG@7<HJCF<5N;

SF4C GW bY`Ub`Y]hi b[

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitshinweise				
	1.1	Zielgruppe	6		
	1.2	Sicherheitshinweise	7		
		1.2.1 Relevante Normen und Richtlinien			
2.	Ver	packungsinhalt	11		
	2.1	Verpackungsinhalt	12		
3.	Fun	nktionsbeschreibung	13		
	3.1	Funktionsweise des Displays	14		
4.	And	ordnung der Sensoren	19		
	4.1	Anordnung der Sensoren	20		
5.	Моі	ntage	23		
	5.1	Standardmontagewinkel befestigen	24		
6.	Ver	drahtung	25		
	6.1	Verdrahtung	26		
		6.1.1 PNP-Ausgang	28		
		6.1.2 NPN-Ausgang	30		

		6.1.3	Kabelanschluss und Pin-Belegung	31
		6.1.4	Grundlagen der Verdrahtung	33
7.	Stra	hlach	nsenausrichtung	35
	7.1	Strahl	achsenausrichtung	36
8.	Betr	riebsa	anzeige	41
	8.1	Norma	albetrieb	42
	8.2	Fehlei	rhafter Betrieb	44
9.	Fun	ktion	en	47
	9.1	Verfüç	gbare Funktionen	48
10.	Waı	rtung		49
	10.1	Check	kliste (tägliche Inspektion)	50
	10.2	Prüflis	ste für periodische Inspektion (halbjährlich)	52
11.	Feh	lerbe	hebung	53
	11.1	Fehlei	rbehebung am Sender	54
			Anzeigebereich des Senders	54
		11.1.1	7.11.2019050101011 000 00110010	
			Anzeigen leuchten nicht	54
		11.1.2	-	
		11.1.2 11.1.3	Anzeigen leuchten nicht	55
		11.1.2 11.1.3 11.1.4	Anzeigen leuchten nicht Betriebsstörungsanzeige (gelb) leuchtet oder blinkt	55 57
		11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5	Anzeigen leuchten nicht	55 57

	11.2 Fehlerbehebung am Empfänger	58
	11.2.1 Anzeigebereich des Empfängers	58
	11.2.2 Anzeigen leuchten nicht	58
	11.2.3 Betriebsstörungsanzeige (gelb) leuchtet oder blinkt	58
	11.2.4 Fehlercodeanzeige "C" leuchtet (ausgenommen SF4C-F15)	61
12.	Technische Daten und Abmessungen	63
12.	Technische Daten und Abmessungen	
12.		64
12.	12.1 Technische Daten in der Artikelnummer	64 64

Sicherheitshinweise

1.1 Zielgruppe

Danke für den Erwerb des Sicherheitslichtvorhangs aus der Serie SF4C. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, damit eine bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglich ist. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen griffbereit auf.

Beim SF4C handelt es sich um einen Sicherheitslichtvorhang, der dazu dient, Personen vor gefährlichen Maschinenteilen zu schützen, die Unfälle verursachen oder Verletzungen hervorrufen können.

Diese Betriebsanleitung wurde für Mitarbeiter geschrieben, die:

- eine geeignete Schulung absolviert haben und Fachkenntnisse über Sicherheitslichtvorhänge, Sicherheitssysteme und Sicherheitsstandards besitzen.
- für die Einführung des Lichtvorhangs zuständig sind
- ein System entwickeln, in dem der SF4C eingesetzt wird
- Personen, die das SF4C montieren und anschließen
- eine Anlage, in der der SF4C verwendet wird, entwickeln, verwalten oder betreiben

Maschinenkonstrukteur, Monteur, Arbeitgeber und Bedienungspersonal

Maschinenkonstrukteur, Monteur, Arbeitgeber und Bedienungspersonal sind allein dafür verantwortlich, dass alle gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Montage und die Verwendung eingehalten und alle in der Betriebsanleitung enthaltenen Anleitungen zur Montage und Wartung befolgt werden.

Damit das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird, und Systeme, in die der SF4C integriert wurde, auch anschließend den Sicherheitsvorschriften entsprechen, ist ein hohes Maß an Sorgfalt und Genauigkeit bei der Entwicklung der Applikation, der Montage, Wartung und dem Betrieb notwendig. Für die angemessene Umsetzung sind ausschließlich der Maschinenkonstrukteur, Monteur, Arbeitgeber und das Bedienungspersonal verantwortlich.

Techniker

Der Techniker sollte eine Person sein, die eine entsprechende Ausbildung, umfangreiches Fachwissen und Erfahrung hat und verschiedene Probleme lösen kann, die während der Arbeit auftreten können. Es kann sich dabei um einen Maschinenbauingenieur oder eine für die Montage oder den Betrieb zuständige Fachkraft handeln.

Bedienungspersonal

Das Bedienungspersonal sollte diese Betriebsanleitung sorgfältig lesen, sich mit dem Inhalt vertraut machen und die erforderlichen Aufgaben so ausführen, wie in diesem Handbuch beschriebenen. Andernfalls kann ein fehlerfreier Betrieb dieses Geräts nicht gewährleistet werden.

Wenn die Sicherheitslichtschranke nicht richtig funktioniert, sollte das Bedienungspersonal dies der verantwortlichen Person mitteilen und die Maschine sofort anhalten. Die Maschine darf erst wieder betrieben werden, wenn die Sicherheitslichtschranke wieder ordnungsgemäß funktioniert.

1.2 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Beachten und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise, wenn Sie den SF4C montieren und betreiben möchten. Eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen, wenn gefährliche Maschinenteile nicht geschützt sind.

- Verwenden Sie den SF4C nur wie in den technischen Daten vorgesehen.
 Nehmen Sie auf keinen Fall Änderungen am der Sicherheitslichtvorhang vor, andernfalls kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden, und es kommt zu Fehlfunktionen.
- Der SF4C wurde ausschließlich zur industriellen Verwendung entwickelt/hergestellt.
- Der SF4C darf nicht in Umgebungen und unter Bedingungen eingesetzt werden, die nicht in diesem Handbuch erwähnt wurden. Wenn sich eine Verwendung in den nachstehend aufgeführten Umgebungen nicht vermeiden lässt, halten Sie mit dem Hersteller Rücksprache
- Verwenden Sie den Sicherheitslichtvorhang nicht in Bereichen wie Kernkraftsteuerung, Schienen-, Luftfahrt- und Kraftfahrzeugtechnik, Verbrennungsanlagen, Medizintechnik, Raumfahrtentwicklung usw.
- Wenn der Sicherheitslichtvorhang zum Schutz von Personen vor Gefahren durch eine Maschine verwendet wird, muss der Betreiber der Maschine die nationalen und regionalen Sicherheitsrichtlinien und -normen einhalten.
- Wenn das vorliegende Produkt mit einer bestimmten Ausstattung verwendet wird, wenden Sie die diesbezüglichen Sicherheitsvorschriften an, um eine korrekte Verwendung, Montage, Betrieb und Wartung zu ermöglichen.
- Installieren Sie für die Sicherheitslichtschranke geeignete Schutzvorrichtungen falls Ausfälle, Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Gerät korrekt funktioniert und die in den Gerätespezifikationen aufgeführten Funktionen ausführt.
- Entsorgen Sie das Gerät als Industrieabfall.

Umgebung

- Verwenden Sie kein Mobiltelefon oder Funkgerät in der Nähe des SF4C.
- Wenn sich in der N\u00e4he des Sicherheitslichtvorhangs reflektierende Oberfl\u00e4chen befinden, stellen Sie sicher, dass das reflektierende Licht nicht auf den Empf\u00e4nger trifft. Reflektierendes Licht l\u00e4sst sich durch Gegenma\u00dfnahmen wie Streichen, Abdecken, Anrauen oder Austauschen

des Materials der reflektierenden Flächen verhindern. Wird dieser Aspekt nicht ausreichend berücksichtigt, kann der SF4C keine korrekte Erkennung leisten. In der Konsequenz kann dies zu einem Versagen des Schutzmechanismus und zu ernsten Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Montieren Sie das Gerät nicht in einer der folgenden Umgebungen:
 - Bereiche mit starker Interferenz wie z. B. Störstrahlung durch direktes Sonnenlicht
 - Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, in denen Kondensation auftreten kann
 - Bereiche mit korrodierenden oder explosiven Gasen
 - Bereiche mit höheren Vibrations- oder Stoßgraden als in den Spezifikationen angegeben
 - Bereiche, in denen Kontakt mit Wasser entstehen kann
 - Bereiche mit großen Dampf- oder Staubmengen
 - Bereiche, in denen der Empfänger des Lichtgitters direkt dem Licht von invertergesteuerten Leuchtstoffröhren ausgesetzt ist.

Installation

- Halten Sie immer den ordnungsgemäß berechneten Sicherheitsabstand zwischen diesem Gerät und den gefährlichen Maschinenteilen ein.
- Bringen Sie rund um die Maschine zusätzliche Schutzkonstruktionen an, so dass das Bedienungspersonal die gefährlichen Teile der Maschine nur durch das Schutzfeld dieses Geräts erreichen kann.
- Montieren Sie den SF4C so, dass ein K\u00f6rperteil der Bedienungsperson immer im Schutzfeld bleibt, wenn Arbeiten im Gefahrenbereich der Maschine ausgef\u00fchrt werden.
- Montieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es durch Reflexionen an den Wänden gestört werden kann.
- Wenn Sie mehrere Sensorsysteme anbringen, verbinden Sie diese und montieren Sie gegebenenfalls Trennwände, so dass keine gegenseitige Störstrahlung bzw. Interferenz auftritt.
- Verwenden Sie keine reflektierende oder rekursiv reflektierende Anordnung.

Installation der Sicherheitslichtschranke in Anlagen

- Wenn dieses Gerät im PSDI -Modus verwendet wird, muss ein geeigneter Steuerstromkreis zwischen Gerät und Maschine eingerichtet werden. Detaillierte Informationen finden Sie in den regional oder national gültigen Standards und Normen.
- In Japan darf der SF4C nicht als Sicherheitsvorrichtung für Pressmaschinen benutzt werden.
- Installieren Sie den SF4C nicht an einer Maschine, die während des Betriebs nicht sofort durch einen Not-Aus-Schalter unterbrochen werden kann.
- Der SF4C bietet erst 2 Sekunden nachdem die Spannungsversorgung eingeschaltet wurde Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass diese Zeitverzögerung von der Steuereinheit berücksichtigt wird.

Verdrahtung

- Schalten Sie den Strom aus, ehe Sie mit der Verdrahtung des Geräts beginnen.
- Die elektrische Verdrahtung sollte immer den nationalen elektrischen Richtlinien und Gesetzen entsprechen. Die Verdrahtung sollte von einem Spezialisten mit dem erforderlichen Fachwissen durchgeführt werden.
- Verlegen Sie das Sensorkabel nicht zusammen mit Hochspannungsleitungen und legen Sie dieses nicht in dieselbe Kabelschiene.
- Die Kabel des Senders oder Empfängers können jeweils bis zu maximal 40,5 m verlängert werden. Beachten Sie ferner: Wenn das Kabel verlängert wird, und eine Muting-Lampe installiert ist, reduziert sich die zulässige Gesamtlänge des Kabels (siehe "Kabelanschluss und Pin-Belegung" auf Seite 31).
- Steuern Sie das Gerät nicht über nur einen Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2).
- Um sicherzustellen, dass der Ausgang aufgrund eines Erdungsfehlers des Schaltausgangs (OSSD 1, OSSD 2), nicht auf EIN steht, erden Sie das Gerät am PNP-Ausgang (0V-Seite).

Wartung

- Wenn das Austauschen von Geräteteilen notwendig ist, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Wenn Sie Ersatzteile von anderen Herstellern verwenden, kann die Erkennungsleistung des Sicherheitslichtvorhangs eventuell beeinträchtigt werden, was in der Folge zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.
- Das Gerät muss periodisch durch einen Ingenieur mit den erforderlichen Kenntnissen geprüft werden.
- Prüfen Sie das Gerät nach der Wartung oder Justierung und vor der Inbetriebnahme anhand des Prüfverfahrens im Kapitel Wartung (siehe Seite 49).
- Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie dazu keine Lösungsmittel wie Verdünner.

Sonstiges

- Nehmen Sie auf keinen Fall Änderungen an diesem Gerät vor. In diesem Fall kann die Erkennungsleistung des SF4C beeinträchtigt werden, was in der Folge zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Objekte zu erkennen, die über dem Schutzfeld liegen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um transparente Objekte oder Objekte, die kleiner als das angegebene kleinste zu detektierende Objekt sind, zu erkennen.

1.2.1 Relevante Normen und Richtlinien

Dieses Gerät wurde gemäß den folgenden Normen und Richtlinien entwickelt:

- EU Maschinenrichtlinie 98/37/EC, EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, EMV-Richtlinie 2004/108/EC
- EN 61496-1 (Typ 4), EN 55011
- EN 61496-1/2 (Typ 4), ISO 13849-1:2006 (Kategorie 4, Ple), IEC 61508-1 bis 7 (SIL 62061)
- JIS B 9704-1/2 (Typ 4), JIS B 9705-1 (ISO 13849-1) (Kategorie 4), JIS C 0508-1 bis 7 (SIL3)
- UL 61496-1/2 (Typ 4), UL 508, UL 1998 (Klasse 2), CSA 61496-1 / 2 (Typ 4), CSA C22.2 Nr.14
- OSHA 1910.212, OSHA 19 10.217(C), ANSI B11.1 bis B11.19, ANSI/RIA 15.06, ANSI/ISA S84.01 (SIL3)



◆ Hinweis =

- Die Konformität mit JIS, OSHA und ANSI dieses Geräts wurde von uns überprüft.
- : Dieses Gerät ist konform mit der EMV-Richtlinie und der Maschinenrichtlinie. Das CE-Zeichen gibt an, dass dieses Produkt mit der EMV-Richtlinie konform ist.



- : Dieses Gerät wurde vom TÜV Süd zertifiziert.
- Das Prüfzeichen C-CL US gibt die Konformität sowohl mit den Anforderungen Kanadas als auch der USA an.
- Wenn Sie dieses Gerät an anderen als den oben angegebenen (siehe Seite 7) Standorten einsetzen möchten, stellen Sie zunächst sicher, dass es den jeweils geltenden regionalen oder nationalen Normen und Richtlinien entspricht.


Verpackungsinhalt

2.1 Verpackungsinhalt

Kontrollspalte	Anzahl	Packungsinhalt
	1 Stück	Nach der Strahlachsenausrichtung von Sender und Empfänger
	1 Stück	Prüfstab SF4C-F□: SF4C-TR14 (Ø14mm) SF4C-H□: SF4C-TR25(Ø25m)
	1 Stück	Eine Kurzanleitung kann aus dem Internet heruntergeladen werden
	1 Stück	CD-ROM (Bedienungsanleitung: PDF-Format)

Funktionsbeschreibung

3.1 Funktionsweise des Displays



Die Beschreibung in eckigen Klammern [] wird auf dem Sensor angezeigt.

Sender				
Funktion	Beschreibung			
Große Mehrzweck-LED	Leuchtet rot, wenn der Eingang der großen Mehrzweck-LED EIN ist.			
(Hinweis 1)	Leuchtet (grün, wenn der Eingang der großen Mehrzweck-LED EIN ist.		
		Eingang AUS ist, erscheint keine Farbanzeige. Mit dem optional en Handy-Controller können Sie weitere Einstellungen vornehmen.		
Lichtempfangsintensität		Leuchtet grün, wenn der Lichtempfang stabil ist.		
(Grün/Orange) [STB]		Leuchtet orange, wenn der Lichtempfang instabil ist.		
		Schaltet AUS, wenn das Licht blockiert ist. (Hinweis 2)		
	A 🔲 🗖	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.		
Strahlachsenausrich-		Wenn der obere Sensorblock (A) Licht empfängt: rote LED leuchtet.		
tungsanzeige (Grün/Rot) [EMPFANG]		Wenn das einzelne, oberste Sensorelement Licht empfängt: rote LED blinkt.		
	B □ ■	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.		
		Wenn der mittlere, obere Sensorblock (B) Licht empfängt: rote LED leuchtet.		
	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.			
		Wenn der mittlere, untere Sensorblock (C) Licht empfängt: rote LED leuchtet.		
	D	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.		
		Wenn der untere Sensorblock (D) Licht empfängt: rote LED leuchtet.		
		Wenn das unterste Sensorelement Licht empfängt: rote LED blinkt.		
Betriebsanzeige [OSSD 1/2]		Leuchtet im Sensorbetrieb wie folgt (OSSD 1/2):		
(Hinweis 3)	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist:			

Sender				
Funktion	Beschreibung			
	LED leuchtet.			
	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status AUS ist LED leuchtet.			
Fehlercode (Rot)		Wenn im Sensor ein Fehler auftritt: LED leuchtet oder blinkt		
Betriebsstörungs- anzeige [FAULT] (Gelb)	Wenn das Gerät gesperrt ist, werden die Fehlernummern hier angezeigt.			
PNP-Anzeige [PNP] (Gelb)	Wenn der PNP-Ausgang gesetzt ist: LED leuchtet			
NPN-Ausgang [NPN] (Orange)	Wenn der NPN-Ausgang gesetzt ist: LED leuchtet			
Testeingang [TEST]		Leuchtet, wenn der Testeingang aktiv ist.		
(Orange)		Schaltet AUS, wenn der Testeingang inaktiv ist.		
Sicherheitseingang 1		Leuchtet, wenn der Sicherheitseingang 1 aktiv ist.		
[S1] (Orange)		Schaltet AUS, wenn der Sicherheitseingang 1 inaktiv ist.		
Sicherheitseingang 2		Leuchtet, wenn der Sicherheitseingang 2 aktiv ist.		
[S2] (Orange)		Schaltet AUS, wenn der Sicherheitseingang 2 inaktiv ist.		

Die Beschreibung in eckigen Klammern [] wird auf dem Sensor angezeigt.

Empfänger					
Funktion	Beschreibung				
Große Mehrzweck-LED	Leuchtet rot, wenn der Eingang der großen Mehrzweck-LED aktiv ist.				
(Hinweis 1)	Leuchtet grün, wenn der Eingang der großen Mehrzweck-LED aktiv ist.				
	Schaltet AUS, wenn der Testeingang inaktiv ist.				
Lichtempfangsin-		Leuchtet grün, wenn der Lichtempfang stabil ist.			
tensitätanzeige (Grün /Orange) [STB]		Leuchtet orange, wenn der Lichtempfang instabil ist.			
/ c.ugo, [c.: 2]		Schaltet AUS, wenn das Licht blockiert ist. (Hinweis 2)			
	A	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.			
		Wenn der obere Sensorblock (A) Licht empfängt: rote LED leuchtet.			
Strahlachsenaus- richtung (Grün/Rot)		Wenn das oberste Sensorelement Licht empfängt: rote LED blinkt.			
[RECEPTION]	B	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.			
		Wenn der mittlere, obere Sensorblock (B) Licht empfängt: rote LED leuchtet.			
	C	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.			
		Wenn der mittlere, untere Sensorbereich (C) Licht empfängt: rote LED leuchtet.			
	D	Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.			
		Wenn der untere Sensorblock Licht empfängt: rote LED leuchtet.			
		Wenn das unterste Sensorblock (D) Licht empfängt: rote LED blinkt.			
OSSD-Anzeige		Leuchtet im Sensorbetrieb wie folgt (OSSD 1/2):			
(Grün/Rot), (Hinweis 3)		Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: grüne LED leuchtet.			
		Wenn der Schaltausgang (OSSD 1/2) im Status EIN ist: rote LED leuchtet.			
Betriebsstörung [FAULT] (Gelb)		Wenn im Sensor ein Fehler auftritt: LED leuchtet oder blinkt			
Fehlercode (Rot)		Wenn das Gerät gesperrt ist, werden die Fehlernummern hier angezeigt.			
PNP-Anzeige [PNP] (Orange)		Wenn der PNP-Ausgang gesetzt ist: LED leuchtet			
NPN-Ausgang [NPN] (Orange)		Wenn der NPN-Ausgang gesetzt ist: LED leuchtet			
Funktionseinstellung		Blinkt wenn der Handy-Controller verbunden ist.			
(Orange) Leuchtet, wenn der Ausblendfunktion aktiv ist. (Hinweis		Leuchtet, wenn der Ausblendfunktion aktiv ist. (Hinweis 4)			
Verriegelungstatus		Leuchtet, wenn der Verriegelungseingang aktiv ist.			
[INTERLOCK] (Gelb)		Schaltet AUS, wenn der Verriegelseingang inaktiv ist.			
Muting-Eingang 1:		Leuchtet, wenn der Muting-Eingang 1 aktiv ist.			
(Orange) [MU1]		Schaltet AUS, wenn der Muting-Eingang 1 inaktiv ist.			
Muting-Eingang 2		Leuchtet, wenn der Muting-Eingang 2 aktiv ist.			
(Orange) [MU2]		Schaltet AUS, wenn der Muting-Eingang 2 inaktiv ist.			
	l				



◆ Hinweis

1. Beim SF4C-F□ befindet sich die rote Digitalanzeige an einer anderen Position als beim SF4C-H□ (siehe nachstehendes Bild). Ferner ist die Digitalanzeige nicht in den SF4C-F15□ eingebaut.



- 2. Der Betrieb der großen Mehrzweck-LED (leuchtet, blinkt oder schaltet auf AUS) lässt sich mit dem Handy Controller (optional) einstellen.
- 3. Der Status "Strahl unterbrochen" bezieht sich auf eine Situation, in der sich ein Hindernis im Schutzfeld befindet.
- 4. Die Farbe der Betriebsanzeige ändert sich je nach Status (EIN/AUS) des Schaltausgangs (OSSD 1/2). Neben der zugehörigen LED ist die Aufschrift "OSSD" am Sensor zu sehen.
- 5. Die Ausblendfunktion kann mit dem optional erhältlichen Handy Controller SFC-HC eingestellt werden.
- 6. Der Schwellwert, an dem der Schaltausgang (OSSD 1/2) von AUS zu EIN wechselt, liegt bei "100% Lichtempfangsleistung".

Anordnung der Sensoren

4.1 Anordnung der Sensoren

Wenn die Verdrahtung geprüft, oder das System vor dem Hinzufügen weiterer Geräte ausprobiert werden soll, ordnen Sie zwei oder mehr Sender-/Empfängerpaare gegenüber an, ohne zwischen ihnen eine Reihen- oder Parallelschaltung einzurichten. Führen Sie dann einen Funktionstest aus.




GEFAHR!


Die nachstehenden Beispiele zur Sensoranordnung dienen als Anschauungsmaterial. Machen Sie sich mit diesen Anordnungen vertraut, eher Sie die Sensoren installieren. Eine falsche Anordnung der Sensoren kann Fehlfunktionen hervorrufen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.

Wenn das Gerät paarweise mehrmals montiert werden soll, ordnen Sie die Geräte so an, dass keine gegenseitige Störstrahlung auftritt. Interferenzen und dadurch entstehende Fehlfunktionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



◆ BEISPIEL







◆ Hinweis

Die obigen Abbildungen sind lediglich Beispiele für die Anordnung der Sensoren. Falls Sie Fragen oder Probleme bei der Sensoranordnung haben, wenden Sie sich bitte an unsere zuständige Geschäftsstelle.

Montage

5.1 Standardmontagewinkel befestigen

Ehe Sie mit der Montage des Geräts beginnen, lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.



◆ Hinweis

- Biegen Sie die Kabel dieses Geräts nicht gewaltsam. Wird das Kabel großen Belastungen ausgesetzt, können die Drahtadern brechen.
- Der minimale Biegeradius des Kabels beträgt 6mm. Montieren Sie den Sensor entsprechend.
- Montieren Sie Sender und Empfänger auf derselben Höhe und parallel zueinander. Der effektive Strahlaustrittswinkel dieses Geräts beträgt bei einer Reichweite über 3m maximal ±2,5°.
- Wenn nicht anders angegeben, wird sowohl für den Sender als auch für den Empfänger folgendes Montageverfahren angewendet. Informationen zur korrekten Anbringung der Bohrlöcher, siehe die Abmessungsdiagramme.


Wenn nicht anders angegeben, wird sowohl für den Sender als auch für den Empfänger dasselbe Montageverfahren angewendet. Die Richtung des Standardmontagewinkels MS-SFC-1 (Zubehör), der am Sicherheitslichtvorhang angebracht ist, lässt sich nach Bedarf an die Montageposition des Geräts anpassen.



Vorgehensweise

- Die M3 Senkkopfschraube (mit Schraubensicherungsmittel, Länge 4mm) an der Rückseite des Geräts lösen
- 2. Montagewinkel so drehen, dass er der Montagerichtung von Sender und Empfänger entspricht
- 3. M3 Senkkopfschraube festziehen

Das Anzugsdrehmoment sollte maximal 0,3N•m sein.



 Standardmontagewinkel mit zwei Innensechskantschrauben (M5) an der Montageoberfläche befestigen

Verdrahtung

6.1 Verdrahtung



GEFAHR!

Schalten Sie den Strom aus, ehe Sie mit der Verdrahtung des Geräts beginnen.

Die elektrische Verdrahtung sollte immer den nationalen elektrischen Richtlinien und Gesetzen entsprechen. Die Verdrahtung sollte von Technikern ausgeführt werden, die über das erforderliche elektrische Fachwissen verfügen.

Verlegen Sie das Sensorkabel nicht zusammen mit Hochspannungsleitungen und legen Sie dieses nicht in dieselbe Kabelschiene.

Verbinden Sie die Maschine oder den Rahmen, auf dem der Sensor montiert ist, mit der Geräteerde. Andernfalls kann es aufgrund von Störstrahlungen zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen kommen.

Die Verdrahtung sollte in einem Metallgehäuse vorgenommen werden, das mit dem Rahmenerdungsanschluss verbunden ist.

Ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, um das System vor gefährlichen Erdungsfehlern zu schützen. Wird dieser Aspekt vernachlässigt, kann ein Versagen des Schutzmechanismus zu ernsten Verletzungen bis hin zum Tod führen.

Erden Sie die 0V-Seite (PNP-Ausgang)ži a 'g]W Yfni ghY`Ybž dass der Ausgang Ui 4 fi bX'Y]bYg'9fXi b[gZ\\ `Yfg'Ua Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2) nicht versehentlich auf EIN gesetzt wird.

Wenn dieses Produkt in einer Region eingesetzt wird, die das koreanische S-Prüfzeichen erfordert, stellen Sie sicher, dass die 0V-Seite (PNP-Ausgang) geerdet ist.

Isolieren Sie die Enden der nicht verwendeten Kabel.

Verwenden Sie ein Sicherheitsrelais oder einen äquivalenten Regelkreis für das letztschaltende Gerät (FSD).






- Schalten Sie den Strom aus, ehe Sie mit der Verdrahtung des Sicherheitslichtvorhangs beginnen.
- Die elektrische Verdrahtung sollte immer den nationalen elektrischen Richtlinien und Gesetzen entsprechen. Die Verdrahtung sollte von einem Spezialisten mit dem erforderlichen Fachwissen durchgeführt werden.

- Verlegen Sie das Sensorkabel nicht zusammen mit Hochspannungsleitungen und legen Sie dieses nicht in dieselbe Kabelschiene.
- Die Kabel des Senders oder Empfängers können jeweils bis zu maximal 40,5 m verlängert werden. Beachten Sie ferner: Wenn das Kabel verlängert wird, und eine Muting-Lampe installiert ist, reduziert sich die zulässige Gesamtlänge des Kabels (siehe "Kabelanschluss und Pin-Belegung" auf Seite 31).
- Steuern Sie das Gerät nicht über nur einen Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2).
- Um sicherzustellen, dass der Ausgang aufgrund eines Erdungsfehlers des Schaltausgangs (OSSD 1, OSSD 2), nicht auf EIN steht, erden Sie das Gerät am PNP-Ausgang (0V-Seite).

6.1.1 PNP-Ausgang






♦ Hinweis =

 Die große Mehrzweck-LED leuchtet rot, wenn der Eingang 1 (grau) der Mehrzweck-LED an +V angeschlossen ist; sie leuchtet grün, wenn der Eingang 2 (grau/schwarz) an +V angeschlossen ist.

Symbole im S	Symbole im Schaltplan				
Schalter S1	Testeingang/Rücksetzeingang	Wenn manuelles Zurücksetzen aktiviert ist:			
		Vs bis Vs - 3,5V (Laststrom: maximal 5mA): AUS			
		Offen: EIN			
		Wenn automatisches Zurücksetzen aktiviert ist:			
		Vs bis Vs - 3,5V (Laststrom: maximal 5mA): EIN			
		Offen: AUS			
Schalter S2	Verriegelungseingang,	Vs bis Vs - 3,5 V (Laststrom: maximal 5mA): EIN			
	Überbrückungseingang, Eingang 1/2 der großen Mehrzweck-LED, Muting-Eingang 1/2, EDM-Eingang (externe Sicherheitsüberwachungsfunktion)	Offen: AUS			
K1, K2	Externes Gerät (zwangsgeführtes Relais oder Magnetkontakt)				
Widerstand A	3kΩ				
Widerstand B	6,8Ω				
Widerstand C	470Ω				
Widerstand D	47kΩ				
Kapazität E	0,47μF				
Kapazität F	0,1μF				

Vs = Angewendete Versorgungsspannung

6.1.2 NPN-Ausgang





Hinweis

 Die große Mehrzweck-LED leuchtet rot, wenn der Eingang 1 (grau) der Mehrzweck-LED an +0 angeschlossen ist; sie leuchtet grün, wenn der Eingang 2 (grau/schwarz) an 0V angeschlossen ist.

Symbole im So	chaltplan			
• Testeingang/Rücks etzeingang		Wenn manuelles Zurücksetzen aktiviert ist: Vs bis Vs - 2,5V (Eingangsstrom: maximal 5mA): AUS Offen: EIN Wenn automatisches Zurücksetzen aktiviert ist: Vs bis Vs - 2,5V (Eingangsstrom: maximal 5mA): EIN Offen: AUS		
Schalter S2	na.	 Vs bis Vs - 2,5 V (Eingangsstrom: maximal 5mA): EIN Offen: AUS 		
K1, K2	Externes Gerät (zwangsge	führtes Relais oder Magnetkontakt)		
Widerstand A	3kΩ			
Widerstand B	6,8kΩ			
Widerstand C	470Ω			
Widerstand D	47kΩ			
Kapazität E	0,47μF			
Kapazität F	0,1μF			

Vs = Angewendete Versorgungsspannung

6.1.3 Kabelanschluss und Pin-Belegung

Verbinden Sie das Anschlusskabel (mit einem Stecker an einem oder beiden Enden) mit dem Steckerkabeltyp des SF4C (Sender und Empfänger) entsprechend der Kundenapplikation und der nachstehenden Pin-Belegung.

Falls Sie anstelle des Steckerkabeltyps den Kabeltyp des SF4C (Sender und Empfänger) benutzen, verdrahten Sie die Kabel entsprechend der Kundenapplikation und der nachstehenden Pin-Belegung.




GEFAHR!

Wenn Sie ein Kabel verwenden, das länger ist als in der nachfolgenden Tabelle angegeben, kann dies zu Fehlfunktionen und in der Folge sogar zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Hinweis =

- Wenn Sie das Kabel verlängern möchten, verwenden Sie das exklusiv dafür vorgesehene Verlängerungskabel mit einer maximalen Gesamtlänge von 40,5m (je pro Sender und Empfänger). Eine Verlängerung auf über 40,5m kann Fehlfunktionen verursachen, was in der Folge zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie eine Muting-Lampe verwenden, darf die gesamte Kabellänge 30,5m (pro Sender und Empfänger) nicht überschreiten.
- Wenn das Synchronisationskabel mit einem anderen als dem Spezialkabel verlängert wird, verwenden Sie eine abgeschirmte, verdrillte 2-Draht-Leitung mit 0,2mm² oder mehr.
- Wird das Gerät gemäß dem koreanischen S-Prüfzeichen verwendet, darf das angeschlossene Spannungsversorgungskabel nicht länger als 10m sein.



Pin-Belegung an der A- und B-Seite

	Kabel-/ Steckverbinderfarbe	Pin-Nr.	Drahtfarbe	Beschreibung
Sender	Grau/Grau	1	Violett	Verriegelungseinstellung
		2	Braun	+V
		3	Rosa	Testeingang/Rücksetzeingang
		4	Grün/Schwarz	Hilfsausgang
		5	Orange	Synchronisation +
		6	Orange/Schwarz	Synchronisation —
		7	Blau	0V

	Kabel-/ Steckverbinderfarbe	Pin-Nr.	Drahtfarbe	Beschreibung
		8	(Schirm)	Ausgangspolarität (NPN/PNP)
		9	Grau	Sicherheitseingang 1
		10	Grau / Schwarz	Sicherheitseingang 2
		11	Gelb	Überbrückungseingang
		12	Rot	Ausgang Muting-Signallampe
Empfänger	Grau (mit schwarzem	1	Weiß	Steuerausgang 2 (OSSD 2)
	Streifen)/Schwarz	2	Braun	+V
		3	Schwarz	Steuerausgang 1 (OSSD 1)
		4	Grün	EDM-Eingang
		5	Orange	Synchronisation +
		6	Orange/Schwarz	Synchronisation —
		7	Blau	0V
		8	(Schirm)	Ausgangspolarität
		9	Grau	Anzeige des Mehrzweck-LED-Eingangs 1
		10	Grau/Schwarz	Anzeige des Mehrzweck-LED-Eingangs 2
		11	Blau/Weiß	Muting-Eingang 1
		12	Blau/Schwarz	Muting-Eingang 2



♦ Hinweis =

Die Steckverbinder unterscheiden sich anhand ihrer Farbe wie folgt:

Steckverbinder f

ür Sender: Grau

Steckverbinder für Empfänger: Schwarz


6.1.4 Grundlagen der Verdrahtung

Nachstehend wird die allgemeine Konfiguration für einander gegenüberliegende Sender und Empfänger beschrieben. Der Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2) wird in den Status AUS gesetzt, wenn der Strahl unterbrochen ist. Er wird automatisch in den Status EIN gesetzt, sobald der Lichtstrahl empfangen wird.


Der Hilfsausgang (gelb-grün/schwarz) muss mit der externen Überwachungsfunktion (gelb-grün) verbunden werden.

Funktion	Einstellung
Verriegelungsfunktion	Inaktiv (Automatisches Zurücksetzen)
EDM-Eingang (externe Sicherheitsüberwachungsfunktion)	Inaktiv
Hilfsausgang	Nicht verfügbar

Verdrahtung mit PNP-Ausgang



Verdrahtung mit NPN-Ausgang



Strahlachsenausrichtung

7.1 Strahlachsenausrichtung

Je nach verwendetem Montagewinkel (MS-SFC-1 oder MS-SFC3) erfolgt die Ausrichtung der Strahlachsen in anderer Form. Führen Sie eine der beiden nachstehenden Vorgehensweisen aus, je nachdem, welchen Montagewinkel Sie benutzen. Zur Ausrichtung der Strahlachsen führen Sie folgende Vorgehensweise aus:


Für MS-SFC-3:



Vorgehensweise

- 1. Stromversorgungseinheit dieses Geräts einschalten
- 2. Prüfen, ob die Fehlercodeanzeige (Rot) und die Betriebsstörungsanzeige (Gelb) des Senders und Empfängers ausgeschaltet sind
 - Wenn die Fehlercodeanzeige (Rot) oder die Betriebsstörungsanzeige (Gelb) leuchten oder blinken, informieren Sie sich im Kapitel Fehlerbehebung (siehe Seite 53) und setzen Sie das verantwortliche Wartungspersonal davon in Kenntnis.
- Wenn der Standardmontagewinkel MS-SFC-1 (Zubehör) verwendet wird, Innensechskantschrauben (M5), die die Standardmontagewinkel MS-SFC-1 fixieren, lösen.
- Sender vertikal und horizontal versetzen, um den optimalen Bereich für den Lichtempfang mit Hilfe der Anzeige für die Strahlunterbrechung (Rot) zu bestimmen.
- 5. Sender in der Mitte dieses Bereichs befestigen
- Strahlachsenausrichtung für den Empfänger ebenso ausführen wie unter Punkt 4 beschrieben.
- 7. Standardmontagewinkel MS-SFC-1 mit der zugehörigen Innensechskantschraube (M5) befestigen

8. Nochmals prüfen, ob die Strahlachsenausrichtungsanzeigen (Grün) im Anzeigebereich des Senders und Empfängers leuchten, und ob die Betriebsanzeige (Grün) und die OSSD-Anzeige (Grün) leuchten



Für MS-SFC-3 und MS-SFC-4:




Vorgehensweise

- 1. Stromversorgungseinheit dieses Geräts einschalten
- 2. Prüfen, ob die Fehlercodeanzeige (Rot) und die Betriebsstörungsanzeige (Gelb) des Senders und Empfängers ausgeschaltet sind

Wenn die Fehlercodeanzeige (Rot) oder die Betriebsstörungsanzeige (Gelb) leuchten oder blinken, informieren Sie sich im Kapitel Fehlerbehebung (siehe Seite 53) und setzen Sie das verantwortliche Wartungspersonal davon in Kenntnis.

- 3. Im Fall des multifunktionalen Montagewinkels MS-SFC-3 (optionales Zubehör) die vier Innensechskantschrauben (M3, Länge: 5mm) lösen, die den multifunktionalen Montagewinkel fixieren
- Wenn zudem auch der multifunktionale Zwischenhalterungswinkel MS-SFC-4 (optionales Zubehör) benutzt wird, die Innensechskantschraube (M3, Länge: 5mm) für die Strahlachsenausrichtung der multifunktionalen Zwischenhalterung lösen
- 5. Sender und Empfänger justieren, so dass die Strahlachsenausrichtungsanzeigen am Sender und Empfänger leuchten

Der Sender und der Empfänger lassen sich in Schritten von ±5 Grad anpassen.



 Nach der Ausrichtung, die Innensechskantschrauben für die Strahlachsenausrichtung des multifunktionalen Montagewinkels MS-SFC-3 festziehen


Das Anzugsdrehmoment sollte maximal 2N·m sein.

- 7. Die Innensechskantschraube der Zwischenhalterung MS-SFC-4 (M3 festziehen, Länge: 5 mm)
- 8. Nochmals prüfen, ob die Strahlachsenausrichtungsanzeigen (Grün) im Anzeigebereich des Senders und Empfängers leuchten, und ob die Betriebsanzeige (Grün) und die OSSD-Anzeige (Grün) leuchten



◆ REFERENZ

Die Anzeige für die Strahlachsen-Ausrichtung zeigt den Empfangsstatus jedes einzelnen Empfängerbereichs an. Der Empfänger ist in vier Blöcke unterteilt. Der Block A (D) auf der Anzeige für die Strahlachsen-Ausrichtung zeigt an, ob das Licht an der oberen (unteren) Strahlachse empfangen wird oder nicht. Zum Beispiel: Ein Lichtvorhang, der insgesamt 16 Strahlachsen besitzt, hat 4 Strahlachsen pro Block (d.h. 16/4=4). Wenn der oberste (unterste) Strahl empfangen wird, blinkt das A (D) auf der Anzeige für die Strahlachsen-Ausrichtung rot. Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel mit 16 Strahlachsen.



Wenn alle vier Strahlen in allen 4 Blöcken empfangen werden, leuchtet die Strahlachsenausrichtungsanzeige rot. Wenn die Strahlen der entsprechenden Blöcke empfangen werden, leuchten die zu den einzelnen Blöcken gehörenden Anzeigen jeweils rot. Wenn alle Strahlen empfangen werden und der Schaltausgang (OSSD1/2) in den Zustand EIN wechselt, leuchten alle vier Anzeigen der Strahlachsenausrichtungsanzeige grün. Weitere Informationen zum Testen des Betriebs.

Betriebsanzeige

8.1 Normalbetrieb

Nachstehend wird der Status der Anzeigen am Sender und Empfänger während des Normalbetriebs erläutert.

Anzeigesymbol	Beschreibung
	Rote LED blinkt
	Rote LED leuchtet
	Orange LED leuchtet
	Grüne LED leuchtet
	Schaltet aus

Empfangs status	Anzeigen					Schaltausgang	
	Sender		Empfänger			(OSSD 1, OSSD 2)	
Alle Strahlen empfangen	FAULT OPEN PNP ON NPN OPEN TEST OF S1 OPEN S2 OPEN PNPN		O O O B C C C C C C C C C C C C C C C C	FAULT PNP NPN FUNCTION INTERLOCK MU1 MU2 MU2		STB A B B C D OSSD	EIN
Ein oder mehrere Strahlen unter- brochen	FAULT OPEN PNP ON NPN OTEST OF S1 OF S2 OF		STB A B C D SSO C C C C C C C C C C C C C C C C C C	FAULT OPEN PNP PNP PNP PNP PNP PNP PNP PNP PNP		STB A B C D OSSD	AUS
Oberster Strahl unter- brochen	FAULT OPENPONE NPN TEST OPEN S1 S2 S2 S		O O B B S S S S S S S S S S S S S S S S	FAULT O PNP O NPN O FUNCTION O INTERLOCK MU1 O MU2 O		TB C D C C C C C C C C C C C C C C C C C	AUS
Unterster Strahl unter- brochen	FAULT O PNP O NPN O TEST O		SO COB PS SO	FAULT PNP NPN FUNCTION INTERLOCK MU1 MU2 MU2		STB A B C O SSD O SSD	AUS




Hinweis

 Beim SF4C-F□ befindet sich die rote Digitalanzeige an einer anderen Position als beim SF4C-H□ (siehe nachstehendes Bild). Ferner ist die Digitalanzeige nicht in den SF4C-F15□ eingebaut.



2. Die vorstehenden Statusanzeigen für Sender-/Empfänger gelten für einen aktiven PNP-Ausgang. Bei einem aktiven NPN-Ausgang leuchtet die NPN-Anzeige orange.



Zeitdiagramm



♦ Hinweis

- 1. Die Abbildung zeigt den Status der Anzeigen am Sender und Empfänger während des Betriebs bei Verwendung eines PNP-Ausgangs. Wenn Sie einen NPN-Ausgang verwenden, leuchtet die NPN-Anzeige orange.
- Die Farbe der Betriebsanzeige ändert sich je nach Status (EIN/AUS) des Steuerausgangs (OSSD 1, OSSD 2). Neben der zugehörigen LED ist die Aufschrift "OSSD" am Sicherheitslichtvorhang zu sehen.

8.2 Fehlerhafter Betrieb

Wenn ein Sensorfehler erkannt wird, schalten die Schaltausgänge (OSSD 1, OSSD 2) auf AUS. Dann leuchtet die Fehlercodeanzeige (rot) am Empfänger und die Betriebsstörungsanzeige (gelb) am Sender und Empfänger leuchtet oder blinkt.

- Wenn ein Fehler am Sender auftritt, wird der Sender gesperrt, d.h. er sendet kein Licht mehr, und der Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2) schaltet in den Status AUS.
- Wenn ein Fehler am Empfänger auftritt, wird der Empfänger gesperrt, und der Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2) schaltet auf AUS. Ferner blinkt die Anzeige für den Testeingang (orange) des Senders.

Anzeigesymbol	Beschreibung	
	Blinkt gelb	
7,11		
	Orange LED leuchtet	
	Grüne LED leuchtet	
	Schaltet aus	

Einstell-		Ana			reigen		
vorgang		Sender		En	npfänger		ausgang (OSSD 1, OSSD 2)
Normalbetrieb (Hinweis 1, 2)	PNP NPN TEST		STB A B C D D W B W B C D D D D D D D D D D D D D D D D D D	FAULT OPNPO NPNO PUNCTION OINTERLOCK OMU1		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	EIN
Fehlerstatus (Hinweis 1, 2)	FAULT-PNP NPN TEST S1 S2 S2		OSSD STB A B C C D OSSD	FAULT PNP NPN FUNCTION MU1 MU2 MU2		OSSD OSSD STB STB SC D SC D OSSD OSSD	AUS



Hinweis =

- Die Abbildung zeigt den Status der Anzeigen am Sender und Empfänger während des Betriebs bei Verwendung eines PNP-Ausgangs. Wenn Sie einen NPN-Ausgang verwenden, leuchtet die NPN-Anzeige orange.
- 2. Die Farbe der Betriebsanzeige ändert sich je nach Status (EIN/AUS) des Steuerausgangs (OSSD 1, OSSD 2). Neben der zugehörigen LED ist die Aufschrift "OSSD" am Sicherheitslichtvorhang zu sehen.

- 3. Um die Fehlerquelle zu entfernen (siehe Seite 53).
- 4. Beim SF4C-F□ befindet sich die rote Digitalanzeige an einer anderen Position als beim SF4C-H□ (siehe nachstehendes Bild). Ferner ist die Digitalanzeige nicht in den SF4C-F15□ eingebaut.



5. Die vorstehenden Statusanzeigen für Sender-/Empfänger gelten für einen aktiven PNP-Ausgang. Bei einem aktiven NPN-Ausgang leuchtet die NPN-Anzeige orange.

Funktionen

9.1 Verfügbare Funktionen

Die Sicherheitslichtvorhänge der Serie SF4C bieten folgenden Funktionsumfang:

- Selbstdiagnose
- Verriegelung
- Testeingang
- Sicherheitseingang
- Große Mehrzweck-LED
- Hilfsausgang schalten (kein Sicherheitsausgang)
- Externe Überwachungsfunktion
- Muting
- Überbrückung
- Handy Controller SFC-HC (optional)

Nähere Informationen zu den Funktionen des Geräts finden Sie im Internet und auf der beiliegenden CD-ROM.

Wartung

10.1 Checkliste (tägliche Inspektion)

Wenn die Verdrahtung geprüft werden soll oder das System vor dem Hinzufügen weiterer Geräte ausprobiert werden soll, ordnen Sie zwei oder mehr Sender-/Empfängerpaare gegenüber an, ohne zwischen ihnen eine Reihen- oder Parallelschaltung einzurichten. Führen Sie dann einen Funktionstest aus.



GEFAHR!

Sehen Sie sich die untenstehenden Beispiele zur Sensoranordnung an und machen Sie sich mit ihnen vertraut, bevor Sie die Sensoren anbringen. Eine falsche Anordnung der Sensoren kann Fehlfunktionen hervorrufen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.

Wenn der SF4C paarweise mehrmals montiert werden soll, ordnen Sie die Geräte so an, dass keine gegenseitige Störstrahlung auftritt. Interferenzen und dadurch entstehende Fehlfunktionen können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Kontrollspalte	Prüfschritt
	Gefährliche Maschinenteile sind ausschließlich durch das Schutzfeld des SF4C erreichbar.
	Mindestens ein Körperteil der Bedienungsperson bleibt immer im Schutzfeld, wenn Arbeiten im Gefahrenbereich der Maschine ausgeführt werden.
	Der berechnete Sicherheitsabstand wurde bei der Montage eingehalten oder überschritten.
	Die Schutzgehäuse oder Schutzkonstruktion ist nicht beschädigt.
	Die Kabel sind nicht defekt, geknickt oder beschädigt.
	Die dazugehörigen Steckverbinder sind fest zusammengesteckt.
	Die Lichtsendefläche ist nicht verschmutzt oder zerkratzt.
	Der Prüfstab ist nicht verformt oder beschädigt.
	Die Betriebsanzeige (Grün) des Senders und die OSSD-Anzeige (Grün) des Empfängers leuchten, wenn kein Objekt im Schutzfeld vorhanden ist. Der Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2) befindet sich im Status EIN.
	Nun kann die Auswirkung von Störsignalen untersucht werden. Wenn Störstrahlung den Betrieb beeinflusst, muss die Ursache beseitigt werden. Führen Sie die Prüfung anschließend erneut durch.
	Der Prüfstab (SF4C-F□: Ø14mm, SF4-H□: Ø25mm) kann mit einer Geschwindigkeit von 1.600mm/s bewegt werden und wird an drei Positionen erkannt:
	Direkt vor dem Sender (A),
	Zwischen Sender und Empfänger (B)

1
Direkt vor dem Empfänger (C).
Die OSSD-Anzeige (rot) des Empfängers und die Betriebsanzeige (rot) des Senders leuchtet, so lange der Teststab im Schutzfeld von Bereich (A) bis Bereich (C) vorhanden ist.
Prüfstab Empfänger
(C)
Sender (B)
Die Maschine ist in Betrieb und die gefährlichen Maschinenteile funktionieren normal, wenn sich kein Objekt im Schutzfeld befindet.
Wenn die Maschine in Betrieb ist, halten die gefährlichen Teile sofort an, wenn der Prüfstab (SF4C-F□: Ø14mm, SF4-H□: Ø25mm) an einer der drei Positionen in das Schutzfeld gebracht wird: direkt vor dem Sender (A), in der Mitte zwischen Sender und Empfänger (B) und direkt vor dem Empfänger (C).
Die gefährlichen Teile der Maschine stehen still, so lange die Teststange im Schutzfeld ist.
Die gefährlichen Maschinenteile stehen sofort still, wenn die Stromversorgung des Lichtvorhangs ausgeschaltet wird.
Der Schaltausgang (OSSD 1, OSSD 2) muss auf AUS schalten, wenn der Testeingang/Rücksetzeingang (rosa) offen ist (für das manuelle Zurücksetzen: angeschlossen an 0V, +V). Nun kann die Auswirkung von Störsignalen untersucht werden. Wenn Störstrahlung den Betrieb beeinflusst, muss die Ursache beseitigt werden. Führen Sie die Prüfung anschließend erneut durch.
Prüfen Sie den korrekten Betrieb der Muting-Funktion, ehe Sie diese verwenden. Prüfen Sie ferner den Status der Muting-Signallampe (Sauberkeit, Helligkeit etc.)

10.2 Prüfliste für periodische Inspektion (halbjährlich)



GEFAHR!

Prüfen Sie vor dem Betrieb folgende Punkte und vergewissern Sie sich, dass kein Fehler an der Lichtschranke auftritt. Der Betrieb des Geräts kann ohne vorherige Inspektion oder unter nicht zulässigen Bedingungen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Kontroll- spalte	Prüfschritt
	Die Konstruktionsweise der Maschine behindert die angebrachten Sicherheitsmechanismen zum Anhalten der Maschine nicht.
	An der Steuerung der Maschine wurden keine Änderungen vorgenommen, welche die Sicherheitsmechanismen behindern.
	Die Ausgangssignale des Sensors werden korrekt erkannt.
	Das Gerät ist fehlerfrei verdrahtet.
	Die gesamte Ansprechzeit der kompletten Maschine ist gleich oder kleiner als der berechnete Wert.
	Die Anzahl der Betriebszyklen (Zeit) der Teile mit begrenzter Lebensdauer (Relais, usw.) ist kleiner als ihre Nennbetriebszyklen (Zeit).
	Die Schrauben und/oder Steckverbinder des Geräts haben sich nicht gelöst.
	Es wurde keine weitere Störlichtquelle und kein reflektierendes Objekt in die Nähe des Sensors angebracht.

Fehlerbehebung


11.1 Fehlerbehebung am Sender

Wenn ein Problem auftritt, prüfen Sie zunächst die folgenden Punkte:

- Prüfen Sie die Verdrahtung.
- Prüfen Sie die Versorgungsspannung und die Kapazität der Spannungsversorgung.
- Wenn Sie die oben genannten Prüfungen ausgeführt haben, und der SF4C immer noch nicht normal funktioniert, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Vertriebsbüro.

11.1.1 Anzeigebereich des Senders

Anzeigebereich des Senders



11.1.2 Anzeigen leuchten nicht

Ursache	Behebung
Keine Stromzufuhr.	Vergewissern Sie sich, dass die Kapazität der Stromversorgung ausreichend ist.
	Schließen Sie die Spannungsversorgung richtig an.
Versorgungsspannung liegt außerhalb des angegebenen Bereichs.	Sorgen Sie für eine korrekte Versorgungsspannung.
Der Steckverbinder ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Steckverbinder richtig an.

11.1.3 Betriebsstörungsanzeige (gelb) leuchtet oder blinkt

Fehler	Ursache	Behebung
[Fehlercodeanzeige: 🖟] Beim SF4C-F15-□ leuchtet die Fehleranzeige orange.	Die Störstrahlung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Prüfen Sie das Störlicht in der Umgebung des Lichtvorhangs.
Fehler in den Einstellungsdaten des SF4C	Interner Fehler	Tauschen Sie den Sensor aus.
[Fehlercodeanzeige: ¹] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) einmal. Anzahl der Strahlachsen	Interner Fehler	Ordnen Sie jeweils nur Sender- und Empfängerpaare des gleichen Typs an, das heißt Sender und Empfänger müssen über dieselbe Anzahl an Strahlachsen verfügen.
[Fehlercodeanzeige: ⅓] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) dreimal. Systemfehler zwischen Sender und Empfänger	Es wurden verschiedene Sender- und Empfängertypen angeschlossen	Bitte kontaktieren Sie Ihr Vertriebsbüro.
[Fehlercodeanzeige: ¹ -] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) viermal. Fehler der Verriegelungseinstellung	Die Spannungs- versorgung für den Verriegelungseingang (Violett) oder den Test-/Rücksetzeingang (Rosa) ist nicht stabil.	Verdrahten Sie den Verriegelungseingang (Violett) und Test-/Eingang (Rosa) korrekt. Nähere Informationen "Verdrahtung" auf Seite 26.
[Fehlercodeanzeige: ½] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) fünfmal. Querschluss am Sicherheitseingang	Der Sicherheitseingang 1 (Grau) oder der Sicherheitseingang 2 (Grau/Schwarz) sind mit 0V/+V kurzgeschlossen	Verdrahten Sie den Sicherheitseingang 1 (Grau) oder den Sicherheitseingang 2 (Grau/Schwarz) korrekt. Stellen Sie sicher, dass am Sicherheitskontaktpunkt kein Schaden entstanden ist.
[Fehlercodeanzeige: &] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) sechsmal. Verdrahtungsfehler der Ausgangspolarität (Schirmleiter)	Der Draht für die Ausgangspolarität (Schirmleiter) ist gebrochen oder mit anderen Ein-/- Ausgängen kurzgeschlossen. Die Verdrahtung der Ausgangspolarität (Schirmleiter) des Senders/Empfänge rs ist nicht korrekt.	Verdrahten Sie die Ausgangspolarität (Schirmleiter) korrekt. (0V: PNP-Ausgang, +V: NPN-Ausgang)
[Fehlercodeanzeige: ☐] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) siebenmal. Fehler am Sicherheitseingang	Der Sicherheitseingang 1 (Grau) oder der Sicherheitseingang 2 (Grau/Schwarz) ist nicht korrekt verdrahtet.	Verdrahten Sie den Sicherheitseingang 1 (Grau) oder den Sicherheitseingang 2 (Grau/Schwarz) korrekt. Nähere Informationen, "Verdrahtung" auf Seite 26 und.

Fehler	Ursache	Behebung
[Fehlercodeanzeige: ☐] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) achtmal. Fehler in der Versorgungsspannung	Die angegebene Spannung wird nicht geliefert.	Überprüfen Sie die Verdrahtung, die Spannungsversorgung und die Kapazität der Spannungsversorgung.
[Fehlercodeanzeige: ⅓] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) neunmal.	Ausgang der Muting-Signallampe mit +V oder 0V kurzgeschlossen.	Verdrahten Sie die Muting-Signallampe korrekt, nähere Informationen "Verdrahtung" auf Seite 26. Der aktuelle Wert sollte im angegebenen Bereich
Fehler der Muting-Signallampe	Der Ausgang der Muting-Signallampe ist mit anderen Ein-/Ausgängen kurzgeschlossen.	für die Muting-Signallampe liegen.
	Am Ausgang der Muting-Signallampe ist der Strom/die Leistung zu hoch.	
	Der Einstellungsdraht für die Ausgangspolarität (Schirmleiter) und die Muting-Signallampe (Rot) sind nicht korrekt verdrahtet.	Verdrahten Sie die Ausgangspolarität (Schirmleiter) korrekt. (0V: PNP-Ausgang, +V: NPN-Ausgang) Verdrahten Sie den Ausgang der Muting-Signallampe (Rot) bis +V. Nähere Informationen. "Verdrahtung" auf Seite 26
	Fehler im Ausgangsstromkreis	Der Ausgangsstromkreis ist beschädigt. Tauschen Sie den Sensor aus.
[Fehlercodeanzeige: ^F] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) mehr als zehnmal. Störeffekte, gestörte Stromversorgung oder Fehler des internen Stromkreises	Es liegen Störeffekte vor. Der interne Stromkreis ist unterbrochen.	Prüfen Sie das Störlicht in der Umgebung des Sensors. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Vertriebsbüro auf.
[Fehlercodeanzeige: r] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) 31mal. Fehler am Empfänger	Der Empfänger befindet sich im Verriegelungsstatus.	Prüfen Sie die Fehleranzeige (Gelb) des Empfängers.

11.1.4 Einstellungsanzeige leuchtet (ausgenommen SF4C-F15)

Bei folgenden Problemen kann die Fehlercodeanzeige 🕫 leuchten:

Fehler	Ursache	Behebung
Fehler am Synchronisationskabel	Synchronisationskabel ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Synchronisationskabel korrekt an.
Fehler am Empfänger		Prüfen Sie, ob der Empfänger korrekt funktioniert.

11.1.5 Testeingangsanzeige (orange) leuchtet

Fehler	Ursache	Behebung
Der Testeingang des SF4C ist aktiv. (Gerätefehler oder Verriegelungsfehler)	Fehlercodeanzeige (Gelb) leuchtet oder blinkt.	Überprüfen Sie die zum jeweiligen Fehlercode gehörenden Ursachen.
	Der Test-/Rücksetzeingang (Rosa) ist bei der Wahl des automatischen Zurücksetzens geöffnet.	Verdrahten Sie den Testeingang/Rücksetzeingang (Rosa) mit 0V oder +V "Verdrahtung" auf Seite 26.
	Der Test-/Rücksetzeingang ist an +V oder 0V angeschlossen, wenn das manuelle Rücksetzen aktiviert wird.	Öffnen Sie den Testeingang/Rücksetzeingang "Verdrahtung" auf Seite 26.

11.1.6 Alle Anzeigen für die Strahlachsenausrichtung leuchten (red)

Fehler	Ursache	Behebung
Alle Anzeigen für die Strahlachsenausrichtung leuchten (rot)	Ein Strahlkanal empfängt Licht, obwohl die feste Ausblendfunktion aktiv ist. Schalten Sie die Spannungsversorgung ei nachdem Sie den Installationszustand gep haben.	
	Der Sicherheitseingang 1 (grau) und 2 (grau/schwarz) ist nicht verdrahtet.	Verdrahten Sie beide Sicherheitseingänge korrekt.

11.1.7 Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft rot

Wenn die Betriebsanzeige dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass kein Licht empfangen wird.

Ursache	Behebung
Die Strahlachsen sind nicht korrekt ausgerichtet.	Richten Sie die Strahlkanäle korrekt aus, insbesondere die oberen und unteren Enden zwischen Sender und Empfänger.


11.2 Fehlerbehebung am Empfänger

Wenn ein Problem auftritt, prüfen Sie zunächst die folgenden Punkte:

- Prüfen Sie die Verdrahtung.
- Prüfen Sie die Versorgungsspannung und die Kapazität der Spannungsversorgung.
- Wenn Sie die oben genannten Prüfungen ausgeführt haben, und das Gerät immer noch nicht normal funktioniert, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Vertriebsbüro.

11.2.1 Anzeigebereich des Empfängers

Anzeigebereich des Empfängers



11.2.2 Anzeigen leuchten nicht

Ursache	Behebung
Keine Stromzufuhr.	Vergewissern Sie sich, dass die Kapazität der Stromversorgung ausreichend ist.
	Schließen Sie die Spannungsversorgung richtig an.
Versorgungsspannung liegt außerhalb des angegebenen Bereichs.	Sorgen Sie für eine korrekte Versorgungsspannung.
Der Steckverbinder ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Steckverbinder richtig an.

11.2.3 Betriebsstörungsanzeige (gelb) leuchtet oder blinkt

Fehler	Ursache	Behebung
[Fehlercodeanzeige: ☐] Beim SF4C-F15-□ leuchtet die	Die Störstrahlung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Prüfen Sie das Störlicht in der Umgebung des Lichtvorhangs.

Fehleranzeige orange. Fehler in den Einstellungsdaten des SF4C [Fehlercodeanzeige: ¹] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) einmal. Anzahl der Strahlachsen	Interner Fehler Interner Fehler		Tauschen Sie den Sensor aus. Ordnen Sie jeweils nur Sender-	
Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) einmal.	Interner Fehler			
			und Empfängerpaare des gleichen Typs an, das heißt Sender und Empfänger müssen über dieselbe Anzahl an Strahlachsen verfügen.	
[Fehlercodeanzeige: ∄] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) dreimal. Systemfehler zwischen Sender und Empfänger		schiedene Sender- und en angeschlossen	Das Sender- und Empfängersystem sind nicht identisch.	
[Fehlercodeanzeige: Ҷ] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) viermal. Fehler durch Störlicht	Externes Licht anderen Model	oder Licht von einem I tritt ein.	Wenn die Spannungsversorgung angeschaltet ist, sollten Sie verhindern, dass der Empfänger Fremdlicht empfängt, wenn das Licht von anderen Modellen "Anordnung der Sensoren" auf Seite 20 herrührt.	
	Schaltausgang 1 (OSSD 1) (Schwarz) oder Schaltausgang 2 (OSSD 2) (Weiß) sind kurzgeschlossen. Der Schaltausgang 1 (OSSD 1) (Schwarz) oder der Schaltausgang 2 (OSSD 2) (Weiß) ist nicht korrekt verdrahtet oder an andere Ein-/Ausgangsdrähte angeschlossen.		Verdrahten Sie den Schaltausgang 1 (OSSD 1) (Schwarz) und den	
[Fehlercodeanzeige: \S, \S]			Schaltausgang 2 (OSSD 2) (Weiß) korrekt. Der aktuelle Wert für die Schaltausgänge sollte innerhalb des angegebenen Bereichs	
Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) fünf oder neunmal.	Am Schaltausgang 1 (OSSD 1) (Schwarz) oder am Schaltausgang 2 (OSSD 2) (Weiß) ist zu starker Strom angelegt.		"Verdrahtung" auf Seite 26 liegen.	
Fehler am Schaltausgang (OSSD1, OSSD2)	Die Ausgangspolarität (Schirmleiter) und/oder der Schaltausgang 2 (OSSD 2) (OSSD 2) (Weiß) ist nicht korrekt verdrahtet.		Verdrahten Sie die Ausgangspolarität (Schirmleiter) korrekt.	
		angsstromkreis.	(0V: PNP, +V: NPN-Ausgang) Der Ausgangsstromkreis ist beschädigt. Tauschen Sie den Sensor aus.	
[Fehlercodeanzeige: ☐] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) sechsmal. Der Verdrahtungsfehler der Ausgangspolarität (Schirmleiter)	 Der Draht für die Ausgangspolarität (Schirmleiter) ist gebrochen oder mit anderen Ein-/Ausgängen kurzgeschlossen. Die Verdrahtung der Ausgangspolarität (Schirmleiter) des Senders/Empfängers ist nicht korrekt. 		Verdrahten Sie die Ausgangspolarität (Schirmleiter) korrekt. (0V: PNP-Ausgang, +V: NPN-Ausgang)	
[Fehlercodeanzeige: ☐] Beim SF4C-F15-□ blinkt die	Wenn ein Sicherheitsre	Relaiskontakt ist verschweißt.	Tauschen Sie das Relais aus.	
Fehleranzeige (gelb) siebenmal. Externer Gerätefehler	lais verwendet wird	Die Ansprechzeit des Relais ist zu langsam.	Tauschen Sie das Relais aus und sorgen Sie für die richtige Ansprechzeit. Die Ansprechzeit kann mit dem Handy-Controller SFC-HC	

Fehler	Ursache		Behebung
			(optionales Zubehör) eingestellt werden.
		Kontaktpunkt "b" des Relais ist nicht verdrahtet.	Verdrahten Sie den Kontaktpunkt korrekt.
		Der Hilfsausgang (Gelb-grün/Schwarz) und der externe Überwachungseingan g (Gelb-grün) sind nicht verdrahtet.	Verdrahten Sie den Hilfsausgang (Gelb-grün/Schwarz) und den EDM-Eingang (Gelb-grün).
	Wenn die externe Überwachun gsfunktion nicht aktiv ist	Die Verdrahtung des Hilfsausgangs funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob sich die Verdrahtung des Hilfsausgangs gelöst hat oder dieser kurzgeschlossen ist. Stellen Sie mit dem Handy-Controller SFC-HC (optionales Zubehör) die Werkseinstellung (Modus 0) wieder her.
[Fehlercodeanzeige: ⁸] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) achtmal. Fehler in der Versorgungsspannung	Die angegeben geliefert.	ne Spannung wird nicht	Überprüfen Sie die Verdrahtung, die Spannungsversorgung und die Kapazität der Spannungsversorgung.
[Fehlercodeanzeige: ^E] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) 31mal. Fehler am Sender	Der Sender befindet sich im Verriegelungsstatus.		Prüfen Sie die Fehleranzeige (Rot) des Senders.
[Fehlercodeanzeige: -] Beim SF4C-F15-□ blinkt die Fehleranzeige (gelb) 10mal. Störeffekte, gestörte Spannungsversorgung oder Fehler des internen Stromkreises	Es liegen Störeffekte vor. Der interne Stromkreis ist unterbrochen.		Prüfen Sie das Störlicht in der Umgebung des Sensors. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Vertriebsbüro auf.

11.2.4 Fehlercodeanzeige "C" leuchtet (ausgenommen SF4C-F15)


Bei folgenden Problemen kann die Fehlercodeanzeige ε leuchten:

Fehler	Ursache	Behebung
Fehler am Synchronisationskabel	Synchronisationskabel ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Synchronisationskabel korrekt an.
Fehler am Sender		Prüfen Sie, ob der Sender korrekt funktioniert.

Technische Daten und Abmessungen

12.1 Technische Daten in der Artikelnummer

Die Artikelnummern enthalten Informationen über den Kabeltyp und die Anzahl der Strahlachsen:





◆ BEISPIEL :

Die Artikelnummer SF4C-H32-J05 stellt einen Typ mit 32 Strahlkanälen und einem Steckerkabeltyp dar.

Die nachstehenden technischen Daten sind nach Strahlachsenabstand (10mm oder 20mm), Kabeltyp und Anzahl der Strahlachsen in aufsteigender Reihenfolge aufgeführt.

12.1.1 Modelle mit Steckerkabeltyp

10mm Strahlachsenabstand					
Artikelnr.		SF4C-F15			SF4C-F39
Anzahl der S	trahlachsen	15	23	31	39
Schutzfeldhö	ihe	160mm	240mm	320mm	400mm
	Große Mehr-	Sender:			Sender:
	zweck-	max. 70mA	Sender: max. 75mA		max. 80mA
	LED AUS	Empfänger:	Empfänger: max. 85	5mA	Empfänger :
Strom-		max. 80mA			max. 90mA
aufnahme	Große Mehr-	Sender:			Sender:
	zweck-LED EIN	max. 105mA	Sender: max. 110mA Empfänger: max. 115mA		max. 115mA
	EIN	Empfänger:			Empfänger:
		max. 110mA			max. 120mA
PFHd*		2.296 x 10 ⁻⁹	2.73 x 10 ⁻⁹	3.18 x 10 ⁻⁹	3.62 x 10 ⁻⁹
MTTFd*		> 100 Jahre			
Gewicht (Sei Empfänger z		ca. 600g ca. 670g ca. 730g ca. 800			ca. 800g

10mm Strahlachsenabstand					
Artikelnr. SF4C-F47 SF4C-F55 SF4C-F6					
Anzahl der Strahlachsen		47	55 63		
Schutzfeldh	öhe	480mm	560mm	640mm	
	Große Mehr-	Sender:			
	zweck-LED AUS	max. 80mA	Sender: max. 85mA		
Strom- aufnahme	AUS	Empfänger:	Empfänger: max. 95	5mA	
		max. 90mA			
	Große Mehr-	Sender:			
	zweck-LED EIN	max. 115mA	Sender: max. 120mA		
	EIN	Empfänger:	Empfänger: max. 125mA		
		max. 120mA	mA		
PFHd*		4.06 x 10 ⁻⁹	4.50 x 10 ⁻⁹	4.95 x 10 ⁻⁹	
MTTFd*		> 100 Jahre			
Gewicht (Sender und Empfänger zusammen)		ca. 860g	ca. 930g	ca. 1000g	

	20mm Strahlachsenabstand					
Artikelnr.		SF4C-H8 SF4C-H12 SF4C-H16			SF4C-H20	
Anzahl der	Strahlachsen	8	12	16	20	
Schutzfeldl	nöhe	160mm	240mm	320mm	400mm	
	Große	Sender:			Sender:	
	Mehrzweck- LED AUS	max. 70mA	Sender: max. 70mA		max. 70mA	
	2227100	Empfänger	Empfänger: max. 90)mA	Empfänger :	
Stromauf		max. 85mA			max. 95mA	
nahme	Große	Sender:			Sender:	
	Mehrzweck- LED EIN	max. 120mA	Sender: max. 120mA		max. 120mA	
	LED LIN	Empfänger:	Empfänger: max. 140mA		Empfänger:	
		max. 135mA			max. 145mA	
PFHd [*]		1.66 x 10 ⁻⁹	1.90 x 10 ⁻⁹	2.10 x 10 ⁻⁹	2.33 x 10 ⁻⁹	
MTTFd			Über 10	00 Jahre	1	
Gewicht (Se Empfänger	ender und zusammen)	ca. 630g	630g ca. 700g ca. 760g ca. 820			

	20mm Strahlachsenabstand					
Artikelnr.		SF4C-H24	SF4C-H28	SF4C-H32		
Anzahl der	Strahlachsen	24	28	32		
Schutzfeldh	nöhe	480mm	560mm	640mm		
Stromauf	Große Mehrzweck- LED AUS	Sender: max. 70mA Empfänger: max. 95mA	Sender: max. 70mA Empfänger: max. 100mA			
nahme	Große Mehrzweck- LED EIN	Sender: max. 120mA Empfänger: max. 145mA				
PFHd [*]	PFHd * 2.54 x 10 ⁻⁹		2.77 x 10 ⁻⁹ 2.89 x 10 ⁻⁹			
MTTFd [*]		Über 100 Jahre				
Gewicht (So Empfänger	ender und zusammen)	ca. 880g ca. 950g ca. 100				

 $^{^{\}star}$ PFHd: Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle pro Stunde, MTTFd: Mittlere gefahrbringende Ausfallrate.

12.1.2 Modelle mit Steckerkabeltyp

	10mm Strahlachsenabstand					
Artikelnr.		SF4C-F15-J05	SF4C-F23-J05	SF4C-F39-J05		
Anzahl der	Strahlachsen	15	23	31	39	
Schutzfeld	höhe	160mm	240mm	320mm	400mm	
	Große	Sender:			Sender:	
	Mehrzweck- LED AUS	max. 70mA	Sender: max. 75m	A	max. 80mA	
	2227.00	Empfänger:	Empfänger: max. 8	35mA	Empfänger:	
Stromau		max. 80mA		, -		
fnahme	Große	Sender:			Sender:	
	Mehrzweck- LED EIN	max. 105mA	Sender: max. 110mA		max. 115mA	
	225 2	Empfänger:	Empfänger: max. 115mA		Empfänger:	
		max. 110mA			max. 120mA	
PFHd*		2.29 x 10 ⁻⁹	2.73 x 10 ⁻⁹	3.18 x 10 ⁻⁹	3.62 x 10 ⁻⁹	
MTTFd*		> 100 Jahre				
•	Sender und r zusammen)	ca. 219g	eg ca. 270g ca. 340g ca. 400			

10mm Strahlachsenabstand				
Artikelnr.		SF4C-F47-J05	SF4C-F55-J05	SF4C-F63-J05
Anzahl de	r Strahlachsen	47	55	63
Schutzfeld	lhöhe	480mm	560mm	640mm
	Große	Sender:		
	Mehrzweck- LED AUS	max. 80mA	Sender: max. 85mA	
		Empfänger:	Empfänger: max. 95mA	
Stromau		max. 90mA		
fnahme	Große	Sender:		
	Mehrzweck- LED EIN	max. 115mA	Sender: max. 120mA	
		Empfänger:	Empfänger: max. 1	I25mA
		max. 120mA		
PFHd*		4.06 x 10 ⁻⁹	4.50 x 10 ⁻⁹	4.95 x 10 ⁻⁹
MTTFd*		> 100 Jahre		
Gewicht (Sender und Empfänger zusammen)		ca. 860g	ca. 930g	ca. 1000g

20mm Strahlachsenabstand					
Artikelnr.		SF4C-H8-J05	SF4C-H12-J05	SF4C-H16-J05	SF4C-H20-J05
Anzahl der Strahlachsen		8	12	16	20
Schutzfeldhöhe		160mm	240mm	320mm	400mm
-	Große	Sender:			Sender:
	Mehrzweck- LED AUS	max. 70mA	Sender: max. 70mA		max. 70mA
Stromau fnahme	2227.00	Empfänger:	Empfänger: max. 90mA		Empfänger:
		max. 85mA			max. 95mA
	Große	Sender:			Sender:
	Mehrzweck- LED EIN	max. 120mA	Sender: max. 120mA		max. 120mA
	LLD LIN	Empfänger:	Empfänger: max. 140mA		Empfänger:
		max. 135mA			max. 145mA
PFHd [*]		1.66 x 10 ⁻⁹	1.90 x 10 ⁻⁹	2.10 x 10 ⁻⁹	2.33 x 10 ⁻⁹
MTTFd [*]		Über 100 Jahre			1
Gewicht (Sender und Empfänger zusammen)		ca. 240g	ca. 300g	ca. 360g	ca. 420g

20mm Strahlachsenabstand					
Artikelnr.		SF4C-H24-J05 SF4C-H28-J05		SF4C-H32-J05	
Anzahl der Strahlachsen		24	28	32	
Schutzfeldh	nöhe	480mm	560mm	640mm	
Stromauf nahme	Große Mehrzweck- LED AUS	Sender: max. 70mA Empfänger: max. 95mA	Sender: max. 70mA Empfänger: max. 100mA		
	Große Mehrzweck- LED EIN	Sender: max. 120mA Empfänger: max. 145mA	Sender: max. 120mA Empfänger: max. 150mA		
PFHd [*]		2.54 x 10 ⁻⁹	2.77 x 10 ⁻⁹	2.89 x 10 ⁻⁹	
MTTFd [*]		Über 100 Jahre			
Gewicht (Sender und Empfänger zusammen)		ca. 490g	ca. 550g	ca. 610g	

^{*} PFHd: Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle pro Stunde, MTTFd: Mittlere gefahrbringende Ausfallrate

12.2 Allgemeine technische Daten

Тур	Kabeltyp		Steckerkabeltyp		
Artikelnr.	SF4C-F-□	SF4C-H-□	SF4C-F-□-J05	SF4C-H-□-J05	
Reichweite	0,1 bis 3m				
Strahlachsenabstand	10mm	20mm	10mm	20mm	
Kleinstes zu erkennendes Objekt	Ø14mm undurchsichtiges Objekt	Ø25mm undurchsichtiges Objekt	Ø14mm undurchsichtiges Objekt	Ø25mm undurchsichtiges Objekt	
Strahlaustrittswinkel	±2	2,5° oder weniger bei	einer Reichweite übe	r 3m	
		(erforderlich für IEC	61496-2/UL 61496-2	2)	
Betriebsnennspannung	24V	DC ⁺¹⁰ %. Restwellig	keit Spitze-Spitze ma	ıx. 10%	
Schaltausgang	PNP-Transistor mit	offenem Kollektor/NI	PN-Transistor mit offe	enem Kollektor	
(OSSD 1, OSSD 2)	PNP-Ausgang:	Max. Eingangsstrom:	200mA		
	NPN-Ausgang:	Max. Laststrom: 200r	nA		
		sgang (OSSD 1/2) un	sorgungsspannung (l d +V, NPN-Ausgang		
			gang: Eingangsstrom bei einer Kabellänge		
	Leckstrom: max	. 200μA wenn die Sp	annungsversorgung /	AUS ist	
	Maximale Kapa	zität: 1µF (keine Last	an maximaler Ausga	ngsspannung)	
	 Lastwiderstand des Kabels: max. 3Ω 				
	Betriebsart: EIN wenn alle Strahlen empfangen werden, AUS, wenn ein oder mehrere Strahlen unterbrochen sind (Hinweise 1, 2); AUS wenn ein Sensor- oder Synchronisationsfehler auftritt.				
	Schutzkreis: Interest	egriert			
Ansprechzeit	AUS:	AUS:	AUS:	AUS:	
	max. 9ms	max. 7ms	max. 9ms	max. 7ms	
	EIN:	EIN:	EIN:	EIN:	
	max. 90ms	max. 90ms	max. 90ms	max. 90ms	
Hilfsausgang (kein Sicherheitsausgang)	PNP-Transistor mit offenem Kollektor/NPN-Transistor mit offenem Kollektor • PNP-Ausgang: Max. Eingangsstrom 100mA				
	NPN-Ausgang: Max. Laststrom 100mA				
	 Anliegende Spannung: identisch mit Versorgungsspannung (PNP-Ausgang: zwischen Hilfsausgang und +V, NPN-Ausgang zwischen Hilfsausgang und 0V) 				
	Restspannung: max. 2,5V (PNP-Ausgang: Eingangsstrom 100mA, NPN-Ausgang: Laststrom 100mA) (bei einer Kabellänge von 10m)				
	 Betriebsart: Wenn die Schaltausgänge OSSD1/2 auf EIN stehen: AUS; wenn die sie ausgeschaltet sind: EIN (Werkseinstellung). Diese Einstellung lässt sich mit dem Handy-Controller SFC-HC (optionales Zubehör) ändern. 				
	Schutzkreis: Eir	ngebaut			
Schutzart		IP65 und	IP67 (IEC)	·	
Verschmutzungsgrad			3		
Umgebungstemperatur	-10 bis +5	,	bildung), Lagerung: -2		
Luftfeuchtigkeit	30 bis 85% relative Luftfeuchte, Lagerung: 30 bis 95% relative Luftfeuchte:				
Zulässiges	Glühlampe: 5.000lx max. an der lichtempfindlichen Seite				

Тур	Kab	eltyp	Steckerkabeltyp		
Artikelnr.	SF4C-F-□	SF4C-H-□	SF4C-F-□-J05	SF4C-H-□-J05	
Umgebungslicht					
Einsatzhöhe	max. 2.000m				
Spannungsfestigkeit	1.000 V AC eine	e Minute lang (zwisch	nen allen Kontakten ui	nd dem Gehäuse)	
Isolationswiderstand	mind. 20N	$M\Omega$ bei 500V (zwische	en allen Kontakten un	d Gehäuse)	
Vibrationsfestigkeit	•	Z für je	ude in mm und in die I 2 Stunden	•	
Stoßfestigkeit	300	m/s² (ca. 30G) in X-,	Y- und Z-Richtung, je	3 Mal	
Anteil ungefährlicher Ausfälle (SFF = Safe failure fraction)		g	9%		
Hardware-Fehlertoleranz (HFT)			3		
Subsystem	Typ B (IEC 61 508-2)				
Sendediode	Infrarote LED (Spitzenwellenlänge: 855nm)				
Anschlussart			verbinder		
Kabel	0,15mm ² 12-adriges hitzebeständiges PVC-Kabel, Länge: 5m		0,15mm ² 12-adriges hitzebeständiges PVC-Kabel, Länge: 0,5m		
Kabellänge	Eine Erweiterung bis zu insgesamt 40,5m ist möglich für Kabel mit einer Stärke von 0,2 ² oder mehr (Hinweis 3)				
Material	Gehäuse: Acryl				
	Linsenabdeckung: Acryl				
	MS-SFC-1 (Standa	ırdmontagewinkel): ko	orrosionsbeständiger	Stahl	
Zubehör	MS-SFC-1 (Standardmonta gewinkel): 1 Set	MS-SFC-1 (Standardmontag ewinkel): 1 Set	MS-SFC-1 (Standardmontag ewinkel): 1 Set	MS-SFC-1 (Standardmontage winkel): 1 Set	
	SF4C-TR14 (Prüfstab): 1 St.	SF4C-TR25 (Prüfstab): 1 St.	SF4C-TR14 (Prüfstab): 1 St.	SF4C-TR25 (Prüfstab): 1 St.	
Relevante Normen	EN 61496-1 (Typ 4), EN 55011, EN 61000-6-2, EN50178, EN ISO 13849-1: 2006 (Kategorie 4, PLe), IEC 61496-1/2 (Typ 4), ISO 13849-1: 2006 (Kategorie 4, PLe), IEC 61508-1 bis 7 (SIL3), JIS B 9704-1/2 (Typ 4), JIS B 9705-1 (Kategorie 4), JIS C 0508 (SIL3), ANSI/UL 508, UL 1998 (Klasse 2)				



Hinweis

- 1. Während des Muting wird die Strahlachse nicht in den Status AUS geschaltet, auch wenn sie unterbrochen ist.
- 2. Wenn die Ausblendfunktion aktiviert ist, ändert sich die Schaltlogik.
- 3. Wenn die Muting-Signallampe verwendet wird, kann das Kabel bis zu 30,5m (für Sender/Empfänger) verlängert werden.



GEFAHR!

Die Funktionen des Sicherheitslichtvorhangs lassen sich mit dem optionalen Zubehör Handy-Controller SFC-HC einstellen. Bitte beachten Sie, dass der Sicherheitsabstand, die Mindestgröße des zu erkennenden Objekts, die Nachlaufzeit etc. je nach eingestellter Funktion unterschiedlich sein können. Wenn Sie eine Funktion neu einstellen, müssen Sie den Sicherheitsabstand neu berechnen und den Sicherheitslichtvorhang entsprechend neu montieren. Andernfalls kann es dazu kommen, dass die Maschine nicht schnell genug stoppt, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.



◆ Hinweis :

- Der Handy-Controller SFC-HC (optionales Zubehör) lässt sich zum Einstellen der Funktionen verwenden.
- Sowohl Sender als auch Empfänger werden vor der Auslieferung aneinander ausgerichtet. Verwenden Sie aus diesem Grund nur jene Sender und Empfänger zusammen, die dieselbe Seriennummer haben. Die Seriennummer ist auf den Etiketten auf der Rückseite des Sender und Empfängers zu finden. Die fünf Zeichen unterhalb der Modellnummer geben die Seriennummer an.

Panasonic

Declaration of Conformity

Document No. CE09-002-03

(Manufacturer's name &				
Panasonic Electric Works	SUNX Co., Ltd.			
Sensing Control Division				
2431-1 Ushiyama-cho, Kas	sugai, Alchi 486-0901, JA	PAN		
(Object of the declaration	1)			
(Product) Active (Opto-electronic Protective	Device	(Light Curtain)	
(Trade name) Pana	sonic			
(Model No.) SF4C Se	eries			
The object of the declaratequirements of the follow				
(Council directive): 2	006/42/EC Machinery Din 004/108/EC EMC Directiv			
(Council recommendation)	: None			
(Commission regulation):	None			
(Harmonized standards):			EN ISO 13849-1: 2008 55011: 2007 +A2: 2007	
Tested according to other				
than the above standards	IEC 61508-3: 1998	JEC	61508-4: 1998	
The last two digits of the	year in which the CE ma	rking i	is affixed for the first tim	e: 09
(Additional information) TÜV Certificate				
Certificate No. Z10 1	1 03 19003 058 (Date 28-N	March-2	2011)	
(by TÜV SÜD Produc	ct Service GmbH, Ridlerst	rasse 6	5 80339 München German	y)
		Si	gned for and on behalf o	f
		16	ignature): Y. Ka	, Qo
CE			rinted name): Yasunori Ka	
			itle): Divisional General N	
		0.70	lace and date of issue	IMM BA
		0.000	-March-2011	
Authorized Representativ	ve:			

Panasonic Electric Works Europe AG

Rudolf-Diesel-Ring 2

83607 Holzkirchen, Germany

(Signature): . U. Cleri M. C. C. C. (Printed Name): Christoph Ochler, Senior Manager IPS

(Datc):

28. April 2011



Nordamerika Europa Asien-Pazifik China Japan

Panasonic Electric Works Niederlassungen

		•
Europa		
► Headquarters	Panasonic Electric Works Europe AG	Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen, Tel. +49 (0) 8024 648-0, Fax +49 (0) 8024 648-111, www.panasonic-electric-works.com
► Benelux	Panasonic Electric Works Sales Western Europe B.V.	De Rijn 4, (Postbus 211), 5684 PJ Best, (5680 AE Best), Netherlands, Tel. +31 (0) 499 372727, Fax +31 (0) 499 372185, www.panasonic-electric-works.nl
► Deutschland	Panasonic Electric Works Europe AG	Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen, Tel. +49 (0) 8024 648-0, Fax +49 (0) 8024 648-111, www.panasonic-electric-works.de
► England	Panasonic Electric Works UK Ltd.	Sunrise Parkway, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LF, Tel. +44(0) 1908 231555, +44(0) 1908 231599, www.panasonic-electric-works.co.uk
► Frankreich	Panasonic Electric Works Sales Western Europe B.V.	Succursale française, 10, rue des petits ruisseaux, 91371 Verrières le Buisson, Tél. +33 (0) 1 6013 5757, Fax +33 (0) 1 6013 5758, www.panasonic-electric-works.fr
▶ Irland	Panasonic Electric Works UK Ltd.	Dublin, Tel. +353 (0) 14600969, Fax +353 (0) 14601131, www.panasonic-electric-works.co.uk
► Italien	Panasonic Electric Works Italia s.r.l.	Via del Commercio 3-5 (Z.I. Ferlina), 37012 Bussolengo (VR), Tel. +39 (0) 456752711, Fax +39 (0) 456700444, www.panasonic-electric-works.it
Nordische Länder	Panasonic Electric Works Nordic AB	Sjöängsvägen 10, 19272 Sollentuna, Sweden, Tel. +46 859476680, Fax +46 859476690, www.panasonic-electric-works.se
	PEW Fire & Security Technology Europe AB	Jungmansgatan 12, 21119 Malmö, Tel. +46 40697-7000, Fax +46 40697-7099, www.panasonic-fire-security.com
▶ Österreich	Panasonic Electric Works Austria GmbH	Rep. of PEWDE, Josef Madersperger Str. 2, 2362 Biedermannsdorf, Tel. +43 (0) 2236-26846, Fax +43 (0) 2236-46133, www.panasonic-electric-works.at
	PEW Electronic Materials Europe GmbH	Ennshafenstraße 30, 4470 Enns, Tel. +43 (0) 7223 883, Fax +43 (0) 7223 88333, www.panasonic-electronic-materials. com
► Polen	Panasonic Electric Works Polska sp. z o.o.	Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, Tel. +48 (0) 22 338-11-33, Fax +48 (0) 22 338-12-00, www.panasonic-electric-works.pl
► Portugal	Panasonic Electric Works España S.A.	Portuguese Branch Office, Avda Adelino Amaro da Costa 728 R/C J, 2750-277 Cascais, Tel. +351 214812520, Fax +351 214812529
► Schweiz	Panasonic Electric Works Schweiz AG	Grundstrasse 8, 6343 Rotkreuz, Tel. +41 (0) 417997050, Fax +41 (0) 417997055, www.panasonic-electric-works.ch
► Spanien	Panasonic Electric Works España S.A.	Barajas Park, San Severo 20, 28042 Madrid, Tel. +34 913293875, Fax +34 913292976, www.panasonic-electric-works.es
▶ Tschechien	Panasonic Electric Works Czech s.r.o.	Prumtyslová 1, 34815 Planá, Tel. (+420-)374799990, Fax (+420-)374799999, www.panasonic-electric-works.cz
► Ungarn	Panasonic Electric Works Europe AG	Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, 1117 Budapest, Neumann János u. 1., Tel. +36(0)1482 9258, Fax +36 (0) 1482 9259, www.panasonic-electric-works.hu
Nord- und Sü	idamerika	
► USA	PEW Corporation of America	629 Central Avenue, New Providence, N.J. 07974, Tel. +1-908-464-3550, Fax +1-908-464-8513, www.pewa.panasonic.com
Asien/China	/Japan	
► China	Panasonic Electric Works (China) Co., Ltd.	Level 2, Tower W3, The Tower Oriental Plaza, No. 2, East Chang An Ave., Dong Cheng District, Beijing 100738, Tel. (010) 5925-5988, Fax (010) 5925-5973, www.pewc.panasonic.cn
► Hong Kong	Panasonic Electric Works	RM1205-9, 12/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, Tel. (8520) 2956-3118,

Fax (0852) 2956-0398

http://panasonic-electric-works.net

1048 Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686, Japan, Tel. (06)-6908-1050, Fax (06)-6908-5781

101 Thomson Road, #25-03/05, United Square, Singapore 307591, Tel. (06255)-5473, Fax (06253)-5689

(Hong Kong) Co., Ltd.

Panasonic Electric Works Co., Ltd.

Panasonic Electric Works Asia Pacific Pte. Ltd.

► Japan

► Singapore